

# TAURUS Fernwärme-Hausübergabestation



Die Fernwärme-Hausübergabestation TAURUS steht Ihnen in drei Ausführungen zur Verfügung, um allen Auslegungen, bis hin zu 1.000 kW und mehr, gerecht zu werden.



## Merkmale

### Anschlüsse

indirekt\*

### Leistung

bis 50 kW

### Aufbau

an der Wand hängend

### Einsatzbereich

z. B. Ein-, Zwei-, Mehrfamilienhaus

### Maße B/H/T

ca. 70 × 90 × 50 cm

## TAURUS 200

indirekt\*

bis 200 kW

stehend

z. B. Wohnblock/  
Gewerbebetrieb

ca. 150 × 180 × 50 cm

## TAURUS 1000

indirekt\*

bis 1.000 kW  
und mehr

stehend

z. B. mehrere  
Wohnblocks

ca. 250 × 180 × 100 cm

\* Die Wärmeübertragung erfolgt durch einen Wärmetauscher